


ДРОВЯНАЯ ПЕЧЬ





питательные вещества

2 – зола / удобрение

Древесина: экологическое топливо

Древесина является возобновляемым источником энергии. который отвечает энергетическим экологическим требованиям 21-го века. На протяжении всей своей долгой жизни, дерево растет благодаря солнечному свету, воде, минеральным солям и СО2. Следуя общей картины природы, оно накапливает энергию от солнца и снабжает нас необходимым кислородом жизнь. Количество на всю выделяющееся при сгорании древесины не больше, чем выделяющееся своей природной декомпозицией. Таким образом мы сталкиваемся с источником энергии, который соответствует естественному циклу миллионов лет. Сгорание древесины не увеличивает СО2 в окружающей среде, что делает её экологическим источником энергии, который не играет никакой роли в парниковом эффекте. В нашей печи дрова горят чисто, не оставляя никаких отходов. Древесная зола является высоко-качественным удобрением, богатым полезными ископаемыми. При покупке дровяной помогаете окружающей среде, наслаждаясь очень экономичным отоплением, и зрелищным пламенем, которое ни один другой вид отопления не сможет заменить.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Вы только что приобрели продукт марки "PANADERO". Наши печи требуют правильного технического обслуживания и должны быть установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Наши продукты соответствуют европейским стандартам EN 13240:2001 и A2:2004. Несмотря на это, важно, чтобы пользователь был ознакомлен с рекомендациями по правильной эксплуатации, приведенными ниже.

В связи с этим, перед установкой нашего продукта необходимо тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией по применению и техническому обслуживанию.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЫМОХОДА

- Установить первую трубу в дымовое отверстие топки, продолжить установку остальных труб в указанном положении.
- Установить колпак на последнюю трубу, если она находится во внешней среде.

УСТАНОВКА

- Вы купили дровяную печь разработанную с камерой сгорания покрытую вермикулитом.
- Не извлекайте из печи эти части вермикулита.
- Во время монтажа устройства необходимо соблюдать все местные нормативные акты, включая те нормативные акты, которые ссылаются на национальные и европейские стандарты.
- При монтаже печь необходимо максимально выровнять по вертикали и не следует использовать в ней колен и отводов. В случае облицовки дымохода кирпичом рекомендуется, чтобы высота труб достигала его верхнего края. Необлицованный дымоход (только трубы) должен иметь длину не менее 3 метров.
- Внимание: Монтаж данной печи должен осуществляться только квалифицированным специалистом. Запрещается засорять или забивать вентиляционные отверстия.
- Внимание: данная печь должна устанавливаться только в хорошо вентилируемом помещении. Мы рекомендуем, чтобы в комнате, в которой будет установлена печь, было, как минимум, одно открывающееся окно.
- Чтобы не допустить высыпания сажи через прокладки трубы, они должны быть заделаны огнеупорной замазкой.
- Запрещается устанавливать печь рядом со стенами из горючих материалов. Печь должна быть установлена на полу из негорючего материала. В случае если пол изготовлен из горючего материала, то печь должна быть установлена на пластину из негорючего материала. Размер выступов краев пластины относительно краев печи: 15 см - по бокам, 30 см – спереди.

- Во время горения необходимо следить, чтобы рядом с печью не находились любые материалы, которые могут подвергнуться воздействию огня: мебель, шторы, бумага, одежда и т.д. Минимальное безопасное расстояние, на котором должны находиться горючие материалы, указано на последней странице руководства.
- Необходимо предусмотреть отверстие для очистки устройства, дымохода и печной трубы. При установке печи рядом со стеной из материала мы рекомендуем оставить негорючего минимальное расстояние для того, чтобы облегчить процедуру очистки.
- Запрещается включение устройства в общую дымоотводную систему. Устройство можно устанавливать только на поверхностях, обладающих необходимой несущей способностью. В случае если имеющееся здание требованию, необходимо данному предпринять отвечает не соответствующие меры (например, пластина для распределения нагрузки), обеспечивающие его соблюдение.

ГОРЮЧЕЕ

- В качестве горючего допускается использование сухих дров (не более 20% влажности). Необходимо иметь в виду, что дрова влажностью 50-60% не нагреваются, Они очень плохо горят, выделяя большое количество смолы, избыточное количество пара. В результате их горения на поверхности устройства, стекле и дымоходе остаются отложения. Допускается использование прессованных древесных брикетов. Розжиг печи необходимо производить с помощью специальных таблеток,
- а также обычной бумаги и дров. Категорически запрещается использование для розжига печи спирта или сходных продуктов. Запрещается сжигать бытовой мусор, пластмассу или продукты,
- содержащие жир, так как они, забивая дымоход, загрязняют окружающую среду и могут привести к пожару.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Во время первых розжигов может появляться дым. Дым может появиться в результате того, что во время сгорания различных компонентов термостойкого покрытия происходит адгезия пигмента на поверхности печи. Чтобы удалить дым рекомендуется хорошо проветрить помещение.
- Печь не рассчитана на эксплуатацию с открытой дверцей.
- Устройство спроектировано для периодической эксплуатации перерывами для закладки горючего.
- Для розжига печи рекомендуется использовать бумагу, таблетки для розжига и маленькие деревянные палочки. Сразу после розжига необходимо заложить в топку первую закладку из двух стволов весом 1-1,3 кг. Во время розжига воздушные заслонки должны быть полностью открыты. В случае необходимости для лучшего розжига можно открыть зольник.

- После того как пламя станет интенсивным, закройте полностью зольник (если он до этого был открыт) и отрегулируйте интенсивность пламени с помощью воздушных заслонок.
- Для выхода на установленную мощность в топку необходимо заложить примерно 2 кг дров (две ствола весом немного более 1 кг) с интервалом 1 час. Стволы необходимо закладывать горизонтально, оставляя между ними небольшое расстояние, чтобы обеспечить правильное горение. Запрещается дальнейшая закладка топлива до того, пока не сгорит предыдущая и не останутся только угли.
- Для медленного горения отрегулируйте интенсивность пламени с помощью воздушных заслонок. Воздушные заслонки должны всегда обеспечивать свободный приток воздуха для горения.
- Допускается появление медного оттенка на латунных деталях после первых розжигов печи.
- Со временем возможно разрушение прокладки из стекловолокна. Несмотря на то, что печь может эксплуатироваться без этой прокладки, рекомендуется заменить ее.
- Зольник снизу служит для удаления золы. Необходимо регулярно удалять золу из зольника, чтобы не допустить поломки решетки. Золу необходимо удалять осторожно, так как она может сохранять высокую температуру в течение 24 часов после эксплуатации.
- Запрещается резко открывать дверцу устройства с целью предотвращения попадания дыма в помещение. Запрещается открывать дверцу печи, предварительно не открыв заслонку. Открывайте дверцу только для того, чтобы заложить необходимую порцию горючего.
- Так как стеклянная панель, латунные детали и все устройство в целом могут сильно нагреваться, существует опасность ожогов. Для работы с этими частями печи используйте прихват, входящий в комплект печи.
- Необходимо следить за тем, чтобы дети находились на безопасном расстоянии от печи и не получили ожогов во время ее эксплуатации.
- В случае возникновения проблем при первом розжиге (промежуточный сезон, холодный камин и т.д.) допускается использование смятой бумаги. Это облегчает розжиг печи.
- В случае перегрева, закройте воздушные заслонки, чтобы уменьшить интенсивность пламени.
- В случае неправильной работы, закройте воздушные заслонки и свяжитесь с производителем.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Необходимо периодически очищать стекло, чтобы не допустить его почернения в результате оседания сажи. В продаже имеются специальные средства для очистки стекла. Категорически запрещается использовать воду. Запрещаются очищать разожженную печь.
- Кроме этого, важно очищать периодически штуцеры труб дымохода и убедиться в отсутствии засоров перед розжигом печи после длительного простоя. Важно, чтобы в начале каждого сезона производилось техническое обслуживание печи специалистом.
- При возникновении загорания в камине, в случае возможности, закройте воздушную заслонку и незамедлительно свяжитесь с соответствующими государственными службами.
- Для замены используйте только детали, рекомендованные нашей компанией.

ГАРАНТИЯ

Данная печь - скрупулезно произведенный высококачественный продукт. В случае возникновения какого-либо дефекта свяжитесь с дистрибьютором. Если дефект невозможно устранить, свяжитесь с нами и вышлите печь (если это возможно). Наша компания проводит бесплатную замену любых деталей в течение двух лет со дня покупки. Однако клиент несет расходы по транспортировке.

Так как это устройство было протестировано омологированной лабораторией, гарантия не распространяется на следующие части:

- стекло
- решетка из литого железа
- вермикулит
- металлические комплектующие

В упаковке имеется лист контроля качества. В случае предъявления претензий просим направлять их дистрибьютору.

РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высота	- Установленная тепловая мощность
----------	-----------------------------------



EN 13240: 2001 & A2: 2004

PANADERO

P.I. CAMPOLLANO AVENIDA 5°, 13-15 02007 ALBACETE -SPAIN

Установленная мощность...... 7 кВт



PANADERO

P.I. CAMPOLLANO AVENIDA 5°, 13-15 02007 ALBACETE -SPAIN

Печи камины "OSAKA"

сертификату соответствия No: C-ES.AE44.B.01765

Установленная мощность...... 7 кВт



PANADERO P.I. CAMPOLLANO AVENIDA 5°, 13-15 02007 ALBACETE - SPAIN Telf.: (+34) 967 59 24 00 Fax: (+34) 967 59 24 10 panadero@panadero.com

HIJO DE MIGUEL